

Tauluripustimen asennusohje



1. Nosta siiman päässä oleva T-kappale kiskon sisään



2. Käännä T-kappaletta 90astetta



3. Paina T-kappale kiskoja vasten ja varmista että se on poikittain kiskoon nähden.



4. Säädä koukun korkeus haluaasi korkeuteen löysäämällä kiristysmutteria ja kiristämällä se halutussa korkeudessa.

FP-taulukisko kestää painoa 10kg/m.